

取扱説明書

MODEL CYA-1216E 4パラ キット

お買い上げ頂き誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を良くお読み下さいますと正確にお使い下さい。

組立方法

1. スタックブームへのアンテナの取り付けは、4本とも後方から見てブームに対してエレメントがすべて右側になるように取り付けて下さい。
又、給電部通気孔が下になっていることを確かめて下さい。
2. スタック間隔は、42.5cm × 3 です。
3. コネクター部には、すべて自己融着テープを約2倍の長さに伸ばして巻き、その上からビニールテープを巻いて防水処理を行って下さい。

パーツリスト

1. スタックブーム	L = 1400mm	× 1
2. クロスマウント		× 1
3. U字ボルト (大)	SW, N付	× 2
4. U字ボルト (小)	SW, N付	× 2
5. 4分配器 (1200N4)		× 1
6. 4パラ用ケーブル (10D-FB)	L = 900mm	× 4
7. 自己融着テープ (20cm)		× 9

定格

利得 : 21.5 dBi
半値角 : H面 10° E面 29°
FB比 : 20 dB以上 VSWR : 1.5以下 Z = 50 Ω
周波数 : 1260 ~ 1300 MHz
回転半径 : 1.41 m 耐風速 : 45 m/sec

コメント株式会社

本社 : 〒336 埼玉県浦和市辻4-18-3 ☎048-839-3131(代) FAX. 048-839-3136
大阪営業所 : 〒560 大阪府豊中市螢池東町4-1-15 ☎06-844-0693 FAX. 06-853-2011
仙台営業所 : 〒982-01仙台市若林区上飯田横堀87-1 ☎022-285-9506 FAX. 022-285-9507
福岡営業所 : 〒816 福岡市博多区井相田2-2-5 第3七福ビル ☎092-592-2531 FAX. 092-592-2532
札幌営業所 : 〒004 北海道札幌市厚別区厚別南4-34-3 ☎011-892-7575 FAX. 011-892-7571

性能向上の為、予告なく外観、仕様を変更する事があります。