

マスト用 50 MHz 帯短縮ラジアルセット

R-50H

取付方法 (1) (50 MHz モノバンドでの使用のとき)

1. 従来のラジアル (CMT-650 は 144 MHz 帯用) を取り外し、代わりに R-50H を取り付けて下さい。(固定金具とスペーサーは使用しません)

取付方法 (2) (多バンドでの使用のとき)

1. 従来のラジアル (固定金具含) をいったんマストパイプから取り外します。
2. スペーサー、R-50H 本体の順にマストパイプに差し込み、さらにその上に従来のラジアルを差し込み固定します。
3. ラジアルどうしの位置関係は、 30° 以上の間隔をおいて取り付けて下さい。

調整方法 (1) (50 MHz モノバンドでの使用のとき)

1. 周波数の微調整は、周波数可変リングの上下移動及び、ラジアル自体の上下移動で行って下さい。
(リング及び、ラジアル自体を下げたとき共振点は低くなります。高くするときはその反対です。)
2. 1. を行ってもまだ共振点が希望点に移動しないとき
 - (a) 共振点をより高く移動したいとき
ラジアル自体の長さを短くする (切断する) 1 cm 当たり約 450 KHz 程度高めに移動する。
又は、アンテナ自体のエレメントを切断する。(切断量はアンテナの取説に従って下さい。)
 - (b) 共振点をより低く移動したいとき
アンテナ自体のエレメントを伸ばす。

調整方法 (2) (多バンドでの使用のとき)

1. 50 MHz の共振点の移動は調整方法(1)と同様です。
2. 144, 430 MHz 及びその他の周波数帯は、CMT-85, 650 等の取説に従って調整して下さい。

規格

周波数	: 50 MHz 帯	耐入力	: 60W (FM)
全長	: 0.57m	重量	: 170g

コメット株式会社

☎ 336 埼玉県浦和市辻 4-18-2

TEL 048-839-3131(代)
FAX 048-839-3136