

取扱説明書

MODEL CYA-1216E スタック2段 キット

お買い上げ頂き誠にありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書を良くお読み下さいますて正確にお使い下さい。

組立方法

1. スタックブームへのアンテナの取り付けは、アンテナの後方から見てブームに対してエレメントが右-右（内-外）になるように取り付けて下さい。（上下共）
又、給電部通気孔が下になっていることを確かめて下さい。
2. スタック間隔は、37.5cm， 上下間隔は、40cmです。
3. コネクター部には、すべて自己融着テープを約2倍の長さに伸ばして巻き、その上からビニールテープを巻いて防水処理を行って下さい。

パーツリスト

1. スタックブーム	L = 500mm	× 2
2. クロスマウント		× 2
3. U字ボルト（大）	SW, N付	× 4
4. U字ボルト（小）	SW, N付	× 4
5. 4分配器（1200N4）		× 1
6. スタック2段用ケーブル（10D-FB）	L = 700mm	× 4
7. 自己融着テープ	（20cm）	× 9

定格

利得	: 21.35 dBi		
半値角	: H面 17.2°	E面	17°
FB比	: 20dB以上	VSWR	: 1.5以下 Z = 50Ω
周波数	: 1260 ~ 1300 MHz		
回転半径	: 1.35m	耐風速	: 45m/sec