

FJ15S

取扱説明書

COMET ANTENNA

★規格

周波数：50/144/430MHz帯
利得：2.15/4.5/7.2dBi
耐入力：120W(合計)
インピーダンス：50Ω
VSWR：1.5以下
全長：1.52m
重量：410g
コネクタ：M形
形式：50MHz 1/4λ(51~52MHz)
144MHz 6/8λ-Cフェイズ
430MHz 5/8λ-3段

上段エレメント
(2φ-1.2φ-500)

上部位相器

中段エレメント
(4φ-416)

下部位相器

下段エレメント
(5φ-280)

調整固定ネジ

折曲機構

給電部

M-Pコネクタ

★調整方法

FJ15Sは無調整アンテナですので、そのままお使いになれますが、周波数調整が必要なときは、調整固定ネジをゆるめて調整してください。尚、調整後はネジをしっかりと締め付けてください。

★ご注意

調整固定ネジは、走行中ゆるむことがありますので、特に新しいアンテナについては締め付けを十分に行ってください。又、走行中は、樹木などの障害物等にも十分注意してください。

コメット株式会社

〒336 埼玉県浦和市辻4-18-2
TEL 048-839-3131(代) FAX 048-839-3136

性能向上の為、予告なく外觀、仕様を変更することがあります。