

50/144/430 MHz帯 3バンドハンディアンテナ

SMA-726

FM,AIR,150MHz帯受信対応

取扱説明書

お買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

安全にお使いいただくために！

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
取扱説明書は必要なときにご覧になれるように、大切に保管してください。

ご使用前に！

★梱包袋を開封致しましたら、付属品は、取扱説明書の有無を確認してください。

【特長】

- 50・144・430MHz帯3バンド共用のハンディアンテナです。
- 広帯域FM,AIR,150MHz帯の受信にも対応しています。
- アンテナ部に、ロスが少ない効率の良い設計回路を用いています。

【規格・仕様】

周波数:	50・144・430MHz帯
形式:	1/4λ短縮 (50MHz) 1/2λ (144/430MHz) (50MHz)
利得:	2.15 dBi(144/430MHz)
入力電力:	5 W
V-SWR:	1.5 以下
コネクタ:	SMA-P形
長さ:	50 cm
全量:	64 g

▲取扱い・運用上の注意

- アンテナを取り外すとき目などをつついたりしないよう注意して取り扱ってください。
- アンテナコネクタ・固定ねじ類はしっかりと締め付けておいてください。
- 接続コネクタがアンテナコネクタと同じ種類であることを確認してください。
- 違う種類ですと破損する場合があります。

▲使用上の注意

- このアンテナはアマチュア無線用です。アンテナとしての目的以外に使用しないでください。
  - 規格以上の使用はしないでください。破損の原因になります。
  - アンテナの調整は正しく行ってください。V-SWRが悪い場合は、発熱・故障や性能低下の原因になります。
  - お客様自身での修理・改造は、故障の原因になることがあります。
- 出荷時に、50・144・430MHz帯 それぞれ中心周波数付近に調整されていますので、そのまま取り付けてお使いください。

【点検とお手入れ】

- ★異常と思われる現象が発生した時、直ちに使用を停止し原因を確認してください。原因がわからない場合には、お買い求めの販売店又は弊社技術部までご相談ください。
- ★定期的に、固定ネジが緩んでないかチェックしてください。緩んでいる時は、増し締めを行ってください。

【アンテナサービス】

- 不慮の事故などによる各部品の破損、長期間のご使用による劣化や交換のために補充部品を用意しております。
- 厳重な品質管理のもとに生産しておりますが、運搬中の事故などによる破損がありましたら、お買い求めの販売店に申し付けください。
- 技術的なご質問などは、弊社の技術部までお問い合わせください。

50/144/430 MHz帯 3バンドハンディアンテナ

SMA-726

FM,AIR,150MHz帯受信対応

取扱説明書

お買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

安全にお使いいただくために！

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
取扱説明書は必要なときにご覧になれるように、大切に保管してください。

ご使用前に！

★梱包袋を開封致しましたら、付属品は、取扱説明書の有無を確認してください。

【特長】

- 50・144・430MHz帯3バンド共用のハンディアンテナです。
- 広帯域FM,AIR,150MHz帯の受信にも対応しています。
- アンテナ部に、ロスが少ない効率の良い設計回路を用いています。

【規格・仕様】

周波数:	50・144・430MHz帯
形式:	1/4λ短縮 (50MHz) 1/2λ (144/430MHz) (50MHz)
利得:	2.15 dBi(144/430MHz)
入力電力:	5 W
V-SWR:	1.5 以下
コネクタ:	SMA-P形
長さ:	50 cm
全量:	64 g

▲取扱い・運用上の注意

- アンテナを取り外すとき目などをつついたりしないよう注意して取り扱ってください。
- アンテナコネクタ・固定ねじ類はしっかりと締め付けておいてください。
- 接続コネクタがアンテナコネクタと同じ種類であることを確認してください。
- 違う種類ですと破損する場合があります。

▲使用上の注意



- このアンテナはアマチュア無線用です。アンテナとしての目的以外に使用しないでください。
  - 規格以上の使用はしないでください。破損の原因になります。
  - アンテナの調整は正しく行ってください。V-SWRが悪い場合は、発熱・故障や性能低下の原因になります。
  - お客様自身での修理・改造は、故障の原因になることがあります。
- 出荷時に、50・144・430MHz帯 それぞれ中心周波数付近に調整されていますので、そのまま取り付けてお使いください。

【点検とお手入れ】

- ★異常と思われる現象が発生した時、直ちに使用を停止し原因を確認してください。原因がわからない場合には、お買い求めの販売店又は弊社技術部までご相談ください。
- ★定期的に、固定ネジが緩んでないかチェックしてください。緩んでいる時は、増し締めを行ってください。

【アンテナサービス】

- 不慮の事故などによる各部品の破損、長期間のご使用による劣化や交換のために補充部品を用意しております。
- 厳重な品質管理のもとに生産しておりますが、運搬中の事故などによる破損がありましたら、お買い求めの販売店に申し付けください。
- 技術的なご質問などは、弊社の技術部までお問い合わせください。



COMET株式会社

〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻4-18-2  
TEL 048-839-3131(代) FAX 048-839-3136  
URL <http://www.comet-ant.co.jp>  
※届向のため赤字をなく外装・仕様を変更することがあります。

COMET株式会社

〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻4-18-2  
TEL 048-839-3131(代) FAX 048-839-3136  
URL <http://www.comet-ant.co.jp>  
※届向のため赤字をなく外装・仕様を変更することがあります。